



Centrale d'alarme CE8



Notice utilisateur

v. CE8u2 (F:Win)

Programmation et utilisation

Vous n'éprouverez aucune difficulté à programmer et à utiliser la centrale d'alarme CE8 grâce au guide vocal qui vous assistera en permanence.

Vérification

Vous pouvez, à tout moment vérifier l'état de la centrale en appuyant sur la touche jaune [Aide vocale] du clavier. La centrale vous précisera alors :

- Si elle est en marche ou à l'arrêt : « **Système arrêt !** »
- Si elle est correctement alimentée : « **Alimentation OK !** »
- Si le raccordement à ligne téléphonique est correct : « **Ligne OK !** »
- Quelles sont les zones configurées en partiel : « **Partiel x, y ,z** »

Utilisation

Tapez votre code utilisateur (code usine = 1234). A ce moment, l'assistance vocale précise l'état du système: "**Système arrêt**" et vous demande :

- "**Partiel x, y, z. Voulez-vous modifier ?**" Appuyez sur la touche [NON].
- "**Voulez-vous programmer, lire ou modifier un numéro d'appel ?**" Appuyez sur la touche [NON].
- "**Voulez-vous enregistrer, lire ou modifier un message vocal ?**" Appuyez sur la touche [NON].
- "**Voulez-vous lire la mémoire d'alarme ?**" Appuyez sur la touche [NON].
- "**Voulez-vous tester l'installation ?**" Appuyez sur la touche [NON].
- "**Voulez-vous modifier un code secret ?**" Appuyez sur la touche verte [Sortie prog.]

Remarque 1 : Quand vous êtes en mode programmation, vous pouvez, à tout moment, appuyer sur la touche [Sortie prog.] pour quitter le mode programmation.

Remarque 2 : Vous pouvez passer à la question suivante en appuyant immédiatement sur la touche [NON], sans attendre la fin de la question en cours.

Nous venons de passer en revue les 5 pas de programme qui sont modifiables par l'utilisateur. Voyons les maintenant plus en détail.

Sélection des zones configurées en partiel

Les zones 1 à 7 de la centrale CE8 peuvent être configurées en partiel. Seules ces zones seront sous surveillance lorsque vous actionnerez la touche « Partiel » de votre télécommande (surveillance partielle de vos locaux lorsque vous êtes présent à l'intérieur, durant la nuit, par exemple).

En actionnant la touche « Total » de votre télécommande, toutes les zones de la centrale seront sous surveillance (surveillance totale de vos locaux lorsque vous êtes absent).

Programmation, lecture ou modification d'un numéro d'appel

La centrale CE8 peut alerter, par téléphone, jusqu'à 5 personnes de votre choix. Les 4 premiers numéros constituent le répertoire téléphonique des correspondants normalement appelés. Le cinquième numéro d'appel est utilisé en numéro temporaire pour une modification rapide et aisée du numéro prioritaire à appeler.

Il vous suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas pour programmer, lire ou modifier chacun de ces 4 numéros d'appel. et du numéro temporaire

Remarque 1 : Pour programmer le numéro du PC de télésurveillance de MATELEC-SECURITE, veuillez vous reporter au § "Alerte du PC de télésurveillance de MATELEC" à la page 25 de la "Notice installateur".

Remarque 2 : La centrale alerte les 4 numéros dans l'ordre : 5, 1, 2, 3, 4 (programmation usine). Pour modifier le mode de fonctionnement des zones (temporiser une zone, rendre une zone permanente, modifier l'ordre d'appel des correspondants...etc) veuillez vous reporter à la « Notice installateur »

Remarque 3 : Dès qu'un correspondant aura été alerté, il devra appuyé sur la touche « # » de son téléphone pour confirmer qu'il a bien pris en compte le message reçu afin que le transmetteur s'arrête et n'aille pas alerter les autres correspondants.

Remarque 4 : Si la centrale est installé dans une entreprise équipée d'une centrale téléphonique, l'utilisation d'un préfixe peut être nécessaire pour sortir vers l'extérieur. Après le préfixe tapez une [*] avant de taper la suite du numéro de téléphone. (Exemple: 0 * 01 39 81 85 45)

Programmation, lecture ou modification d'un message vocal

- La centrale permet d'associer un message vocal à chacune des 32 zones de l'installation. Si, par exemple, la zone 2 concerne un capteur infrarouge qui surveille la cave, vous pourrez personnaliser le message de la zone 2 qui est d'usine : ("**Défaut entrée 2**") par le message suivant: "**Détection de mouvement dans la cave**".
- Le système permet également d'enregistrer un message d'annonce, commun à toutes les zones. Il précisera vos coordonnées (par exemple: "**Attention, transmetteur de Mr DUPONT - 4, rue des Roses à PARIS**"). Ainsi, en cas de détection d'un intrus dans la zone 2, le message global qui sera transmis aux correspondants sera: "**Attention, transmetteur de Mr DUPONT - 4, rue des Roses à PARIS - Détection de mouvement dans la cave**". Votre correspondant saura ainsi précisément à quel endroit se situe une effraction dans votre domicile.
- Le système permet également d'enregistrer un message pour les 4 sorties. La sortie 1 pilote déjà la sirène intérieure et ne devra pas être modifiée. La sortie 2 est prévue d'usine pour piloter une sirène extérieure, mais, si celle-ci n'est pas utilisée, la sortie 2 pourra être récupérée pour télécommander, à distance, un appareil (mise en route du chauffage par exemple). Dans ce cas, le message de la sortie 2 pourra être adapté au

type d'appareil qu'elle pilote. Les sorties 3 et 4 peuvent également être utilisées à votre guise

Il vous suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas pour programmer, lire ou modifier un message vocal.

Lecture de la mémoire d'alarme

La lecture de la mémoire d'alarme vous indique le n° de la dernière zone qui s'est déclenchée durant votre absence.

Remarque : La mémoire d'alarme est automatiquement effacée à la prochaine mise en marche du système.

Test de l'installation

Test des boucles d'entrée

Lors du test des boucles d'entrée la centrale délivre le message vocal (que vous avez enregistré précédemment) correspondant à la zone du capteur que vous testez.

Le mode test ne déclenche pas les sirènes ni la transmission téléphonique, ce qui vous permet de tester tranquillement tous vos capteurs.

Remarque : Si les messages vocaux n'ont pas été enregistrés, la centrale émet les messages usine: « **Défaut entrée 1,2, 3, 4 ...etc** ».

Test des Numéros d'appel

Cette fonction vous permet de vérifier le bon fonctionnement de la transmission téléphonique sans déclencher les alarmes sonores. Elle vous permet de suivre, localement, tout le processus d'appel :

- Décrochage de la ligne
- Tonalité d'invitation à numéroté
- Numérotation
- Décroché de votre correspondant
- Emission du message : "**Test d'appel**"

Modification des codes secrets

Vous pouvez, à loisir, modifier le code secret utilisateur (code usine = 1234) ou le code de service (Code usine = 0000). Il vous suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas pour modifier ces deux codes secrets.

Remarque 1 : Le code de service, également appelé "code femme de ménage", s'utilise comme le code utilisateur mais ne permet que de mettre en ou hors service la centrale d'alarme. Il ne permet pas de modifier la programmation. Vous pourrez donc confier ce code à votre femme de ménage ou au voisin qui gardera vos locaux pendant vos vacances.

Remarque 2 : La centrale permet également d'utiliser un troisième code secret : C'est le code installateur, également appelé code système (Code usine = 2580). Ce code permet, à l'installateur ou à l'utilisateur, de modifier tous les pas de programme que l'on vient de voir, mais également de

nombreux pas de programme qui ne sont pas accessibles par le code utilisateur (voir "Notice installateur"). Le code installateur n'est modifiable que par l'installateur lui-même.

Téléprogrammation à distance

De votre lieu de vacances, par exemple, vous pouvez piloter et programmer votre centrale d'alarme.

- Composez le numéro de téléphone de la ligne sur laquelle est raccordée votre centrale d'alarme.
- Au bout d'une dizaine de sonneries la centrale d'alarme décroche et émet une porteuse.
- Le système vous invite à entrer votre code utilisateur: "**Bonjour,...
Composez le code secret**"
- Tapez votre code utilisateur (Code usine = 1234). L'aide vocale donne alors l'état du système "**Système arrêté**" et énonce le menu des possibilités de programmation:
 - « **Pour marche système, appuyez sur la touche 1 puis appuyez sur la touche #**
 - **Pour accès écoute appuyez sur la touche 5 puis appuyez sur la touche #**
 - **Pour accès test d'appel appuyez sur la touche 6**
 - **Pour accès mémoire d'alarme appuyez sur la touche 7 puis appuyez sur la touche #**
 - **Pour accès numéros d'appel appuyez sur la touche 8**
 - **Pour raccrocher, appuyez sur la touche # »**

A distance, vous pouvez donc :

- Mettre votre installation en marche (si elle était à l'arrêt) en tapant 1# ou la mettre à l'arrêt (si elle était en marche) en tapant 0#.
- Faire une écoute des bruits ambiants pouvant se produire dans les locaux protégés. Si vous entendez des bruits suspects, vous pouvez alors être absolument sûr qu'un cambriolage est bien en cours dans vos locaux.
- Tester un numéro d'appel comme vu précédemment.
- Vérifier la mémoire d'alarme et ainsi savoir si un déclenchement s'est produit depuis la dernière mise en marche de la centrale d'alarme.
- Programmer, lire ou modifier le numéro d'appel de l'un de vos correspondants.

Il vous suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas.

Remarque : Si un répondeur téléphonique est installé sur la même ligne que la centrale d'alarme, il conviendra:

- de composer le numéro de téléphone de la ligne sur laquelle est raccordé le système et de raccrocher dès la fin de la première sonnerie

- d'attendre 3 secondes et de rappeler. La centrale d'alarme décroche alors immédiatement (avant le répondeur) sans attendre la dixième sonnerie.

Utilisation d'une télécommande

Zones de surveillance

Votre installateur peut configurer la programmation pour que, de nuit, seules, quelques zones soient opérationnelles (celles où vous ne vous déplacerez pas durant la nuit) et que, si vous quittez le bâtiment protégé, toutes les zones soient mises en service.

Ainsi, en appuyant sur la touche "PARTIEL" de la télécommande, seules les zones qui auront été programmées en « mode partiel » seront sous surveillance. En appuyant sur la touche "TOTAL" de la télécommande, toutes les zones seront sous surveillance.

Mise en marche partielle

- Donnez une impulsion d'une seconde sur le bouton "PARTIEL" de la télécommande:
- La centrale dit : « **Partiel 1 marche** » ce qui confirme la mise en marche des zones en « mode partiel » du système.

Mise à l'arrêt après une mise en marche partielle

- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "ARRET" de la télécommande:
- La centrale dit : « **Système arrêt** » ce qui confirme la mise à l'arrêt du système.

Mise en marche totale

- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "TOTAL" de la télécommande:
- La centrale dit : « **Système marche** » et sa sirène interne délivre 3 bip sonores (accusé de réception qui sera audible de l'extérieur quand vous quitterez vos locaux) ce qui confirme la mise en marche du système.

Mise à l'arrêt après une mise en marche totale

- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "ARRET" de la télécommande:
- La centrale dit : « **Système arrêt** » et sa sirène interne délivre 1 bip sonore de 3 secondes (accusé de réception qui sera audible de l'extérieur quand vous reviendrez dans vos locaux) ce qui confirme la mise à l'arrêt du système.

Déclenchement d'une alerte agression

- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "PANIQUE" de la télécommande:
- Les sirènes se déclenchent pour un cycle de 3mn et une transmission téléphonique démarre.

Utilisation du clavier de la centrale

Le clavier situé en façade avant de la centrale permet de mettre le système en marche totale, en marche partielle ou à l'arrêt.

Mise en marche ou à l'arrêt

Après avoir tapé le code utilisateur (code usine = 1234), vous pouvez (avant, pendant ou après l'énoncé du menu) appuyer sur la touche [Marche/Arrêt] du clavier. La centrale se met en marche totale et le confirme en disant:

"Système marche"

En répétant cette opération (frappe du code utilisateur et de la touche [Marche/Arrêt]) la centrale se remet à l'arrêt et le confirme en disant:

"Système arrêt"

Mise en marche partielle

La mise en marche partielle à partir du clavier de la centrale ne pourra se faire que grâce à un code spécifique que votre installateur aura préalablement programmé dans la centrale (voir notice installateur)

Cachet de votre partenaire sécurité

